

ULTRASON X INSTRUKTIONER

Före installation

Ditt kompletta Ultrason X-kit innehåller en kontrollenhet, strömadapter, monteringsutrustning och fyra högtalare. Öppna styrenheten genom att lyfta de två spärrarna på sidan av höljet. Dra högtalarna och strömkablarna från deras respektive uttag på kontrollpanelen ner genom kabeldrag avlastningen i den nedre delen av höljet.

Installation

Viktig säkerhetsrelaterad information

1. Installera inte enheten under regn eller snö.
2. Installation ska utföras på ett sådant sätt att en strömförsörjning och intern! en del av styrenheten får aldrig utsättas för vatten eller snö.
3. Observera att en strömkälla som drivs från 230 VAC (modell LB120050) endast är avsedd för inomhusbruk.
 - 1) Använd monteringsutrustningen för att montera styrenhetsboxen på en vägg, stolpe eller annan vertikal yta.
 - 2) Anslut nätadaptern till ett vanligt hushållsuttag på 11 0V eller ett märkt utomhusuttag skyddat från fukt. En valfri 220V-adapter finns tillgänglig för användning med 220-volts strömkälla. Den andra änden av kabeln ska redan vara ansluten till strömuttaget som finns under **POWER** på frontpanelen på kontrollenheten.
 - 3) Högtalarplacering: Placera i allmänhet högtalare i nivå med fåglarna och så nära det angripna området som möjligt. Placera dem antingen i ett centralt område vänd utåt, eller i fyra yttre områden vända längre ut. Fåglar bör vara konstant exponeras för den största ljuddiversiteten utan för mycket fysisk obstruktion av ljudvågorna. Om du inte är säker på exakt var du vill placera högtalarna, föreslår vi tillfälliga installationer med vajerband tills du det.
 - 4) Ställ in frekvensen enligt önskemål. (Se "**PROGRAMMERA DIN ULTRASON X**" för fullständig information).
 - 5) Skjut strömbrytaren till läget **ON**. Enheten kan ta några sekunder innan den startar. Den röda lampan kommer att lysa kontinuerligt när enheten är i drift.
 - 6) Stäng luckan och lås den. Se till att locket är ordentligt låst och öppna inte locket under regn eller andra förhållanden som skulle utsätta insidan av kontrollenheten för vatten.

PROGRAMMERA DIN ULTRASON X

FREKVENSVÄXARE

HÖG, MED och LÅG hänvisar till ultraljudsvågornas frekvens (inte volym). Vi rekommenderar att du börjar på LÅG och sedan varierar mellan de tre då och då (till exempel vid rutinunderhåll i området).

STRÖMBRYTARE

Strömbrytaren gör att enheten kan fungera. Skjut omkopplaren till ON-läget för att starta enheten. Om du stänger AV enheten, se till att lämna den avstängd i cirka 30 sekunder innan du slår på den igen för att låta elektroniken återställas ordentligt.

HUR LJUDET FLYTTAR FRÅN HÖGTALARE TILL HÖGTALARE

Varje högtalare sänder ljud i två sekunder och växlar sedan till nästa högtalare i följd.
(Obs! Ibland kan en given högtalare avge ett högfrekvent gnisslande utöver dess vanliga ultraljud ljudvåg. Detta är helt normalt och orsakas av att den här typen av högtalare fungerar med den här typen av ljud.)

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Sedan 1964 har våra produkter tillhandahållit år av problemfri service med endast ett minimum av rutinunderhåll. Denna enhet är speciellt utformad för omfattande utomhusbruk och extrema temperaturer. De elektroniska kretsarna inuti enheten är belagda för oxidation och fuktskydd och behöver inget underhåll. För den längsta lite av externa! komponenter, rensa bort all överflödig smuts eller korrosion. Smörj kopplingsuttagen och anslutningarna två gånger om året med silikonspray.

YTTERLIGARE ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN - HUNDAR, KATTER, HJÖRT och VILDA DJUR\$

Ultrason X kan också användas för att stöta bort hundar, katter, rådjur och andra vilda djur. Använd den låga inställningen för hundar: använd den höga inställningen för katter. För att stöta bort båda, använd medium eller låg.

Vilda djur förlitar sig ännu mer på sitt hörsinne och därför kan vilken miljö som helst vara effektiv mot en mängd olika vilda djur inklusive vilda katter. Rådjur är lättast att stöta bort om enheten är i drift innan de kommer tillbaka tidigt på våren.

Under ett torrt år, när både mat och vatten är en bristvara, kan rådjur bli mycket aggressiva. För långsiktig framgång mot rådjur, flytta högtalarna regelbundet till olika vinklar och ändra ljudinställningarna. Den låga inställningen rekommenderas för råttor, illrar, vesslor, skunkar, tvättbjörnar, pungråtta och rådjur.

Ju lägre frekvens, desto större täckningsområde.

Ljudmönster som bildas av varje frekvens
(Diagram och siffror är maximalt PER HÖGTALARE):

25 teet (7,6 meter) gånger 36 teet (11 meter)
(eller 84 kvadratmeter)

LÅG (LOW)

900 kvadratfot (eller 3 600 kvadratfot för alla fyra)
(eller 84 kvadratmeter för alla fyra)

MEDIUM (MED)

675 kvadratfot (eller 2 700 kvadratfot för alla fyra)
(eller 63 kvadratmeter för alla fyra)

HÖG (HIGH)

570 kvadratfot (eller 2 280 kvadratfot för alla fyra)
(eller 53 kvadratmeter för alla fyra)

BEGRÄNSAD GARANTI: Denna Ultrason X-enhet är garanterad mot defekter i material och utförande i sex månader från inköpsdatum (förlängd garanti tillgänglig. Trädgårdsteknik kommer att ersätta eller reparera, förutsatt att defekten uppstår vid normal användning. Retums accepteras endast med tillstånd från vårt kontor.

LÅNGSIKTIG ÄNDRING AV BETEENDE

Produktframgång tar tid att bygga. Fågel- och skadedjursvanor kan ta flera dagar eller veckor att bryta. Följ alla förslag för maximalt effektivitet. "Omedelbara" tester replikerar inte naturliga förhållanden och ger ingen indikation på enhetens framgång med angreppet.

FÖRBEREDA FÖR LYCKAD FÅGELKONTROLL

Trädgårdsteknik har erfarenhet av fågelkontroll i 40 år. Som ett resultat av detta analyserar vi gärna problem och ger rekommendationer utifrån varje kunds specifika situation och behov. Dessutom ger vi följande rekommendationer för största framgång, även innan du aktiverar repelleren.

Ta bort incitament. Rengör området från alla spår av fåglar: bon, ungar, spillning, döda fåglar och bostadsdoften. Eftersom fåglar och deras spillning kan bära på många sjukdomar, var extremt försiktig när du tar bort dem. Andas inte och kom inte i direkt kontakt med dem. Om du har frågor om hur du gör detta säkert, rådfråga en expert. (Vuxna fåglar kommer sannolikt att återvända till sina ungar för att skydda dem eller hjälpa dem att lämna området.) Ta bort matspill, sopor, bomaterial och andra tilltalande föremål.

Undersök fåglarna för att bestämma flyg- och tidsmönster, in- och utträden, samt häcknings-, matnings- och rastvanor. Detta kommer att föreslå enhetens placering, högtalarriktning och drifttid du bör välja. Gör kvalificerade gissningar om vart fåglarna kommer att ta vägen när de stöts bort från sitt nuvarande angrepp, och överväg ytterligare enheter för att täcka dessa alternativa områden.

Upprätthålla en ren och föränderlig miljö. Rengör området regelbundet från bon och spillning, flytta eller flytta enheten, ändra uteffekten eller stäng av enheten under en kort stund.

Installera tidigt, innan "fågelsäsongen" börjar, eftersom det är lättare att hålla fåglarna borta än att leda ut dem när de väl har etablerat ett levande mönster.

Använd produkter synergistiskt. Två eller flera olika typer av anordningar (denna repeller plus en visuell skrämmande produkt och/eller en anordning för att förhindra rast) kommer att ge en synergistisk effekt - dvs i kombination kommer produkterna att ge mycket större effektivitet än den ensamma. Kontakta oss för information om andra produkter.

